

# CELLPOWER

---

## WASSERSTOFFWASSERFLASCHE



### 1. Erste Schritte

- in der Verpackung liegt ein zusätzlicher Dichtungsring für die Membran, falls die Membran undicht werden sollte

- auf der Membran ist ein Schraubverschluss und in der Membran etwas destill. Wasser als Schutz. Den Verschluss bitte abschrauben und in die Schachtel legen.

- Basis und Deckel der Flasche mit dem beigefügten USB Kabel aufladen

- die Flasche mit warmen Wasser ausspülen und dann erst mit gefiltertem Wasser oder abgefülltem Flaschenwasser befüllen - **kein Sprudelwasser !**

- der pH Wert des Wassers sollte zwischen 5 und 7,0 liegen. Optimal wäre gefiltertes Wasser, Flaschenwasser oder Quellwasser. Sollte der Ph Wert darüber liegen, dann 3-5 Tr. Zitronensaft in das Wasser geben. (Für beste Wasserqualität und bestmöglichen Ergebnis ist noch folgender Wert wichtig: TDS 20-60mg/l = Gesamtlösliche Feststoffe)

- die Basis nie ohne Flüssigkeit in der Flasche anmachen

### 2. Erstaktivierung

**1. Füllen Sie die Flasche mit heißem Wasser**

**2. Starten Sie den 3-Minuten Zyklus ohne Deckel**

**3. Wiederholen Sie den Vorgang bis Wasserstoffblasen auftreten**

**Es wird empfohlen, den Vorgang 1-2 /Monat zu wiederholen, um die Membran zu reinigen und eine optimale Leistung zu erhalten. Geben Sie einige Tropfen reinen Zitronensaft hinzu.**

### 3. Bedienung

#### Deckel:

- im Deckel stellst Du die Frequenz ein (Activity, Recovery oder Lumivitae) indem Du 1x klickst  
- Hast Du die Wunschfrequenz gewählt, klickst Du bitte 2 x kurz. Dann erscheint bei den ersten beiden Frequenzen ein Kreis und eine Zahl (1+2) und bei der dritten Frequenz das Lumivitae Logo.  
- jetzt stellst du die Zeit ein. 3 oder 6 Minuten. Die 9 Min. sind nur für eine externe (bis zu 1,5 l Flasche gedacht) Die Flaschen von Evian und Volvic passen auf das Gewinde. Glasflasche wäre besser. Da haben wir noch keine passende gefunden.

#### Basis:

- wenn Du jetzt 2x kurz klickst erscheint der Farbenkreis und Du wählst die Farbe Deiner Wahl.  
- jetzt klickst du 1 x etwas länger, dann siehst Du wieder die Zeiten  
- wenn man 3x kurz klickt erscheint **on/off** für den Ton, der dann ertönt, wenn die Zeit abgelaufen ist.



Betrachtet die Membran wie ein Lebewesen, das gut behandelt werden sollte. Je öfter sie läuft desto besser

#### **Flasche:**

- man kann Wasser von 2 - 99 grad in die Flasche geben. So kann man sich auch einen Tee oder Kaffee damit zubereiten. **Bitte hierfür nur den 3 Minuten Zyklus verwenden.**

## **4. Reinigung**

#### **- Bitte nicht in die Spülmaschine stellen**

Etwa alle 14 Tage sollte die Membran gereinigt werden, denn je nach Reinheit des Wassers kann es Ablagerungen in der Membran geben kann durch das Elektrolyseverfahren und dadurch die Blasenbildung nachlassen.

Das geht wie folgt: Man gibt heißes destilliertes Wasser in die Flasche + 15ml Zitronensaft oder 15g Zitronensäure und lässt die Flasche über Nacht stehen ohne Deckel. **Flasche nicht laufen lassen.**

#### **- Bitte nur Wattestäbchen verwenden um festere Bestandteile zu entfernen.**

#### **Wichtig:**

Wenn die Flasche länger als 1 Tag nicht benutzt wird, bitte etwas destill. Wasser in die Membran geben und mit dem Plastikschaubdeckel verschließen, der bei der Lieferung angebracht war, damit die Membran nicht austrocknet.

#### Technische Daten:

Betriebstemperatur 0 – 35 Grad

Lagertemperatur bis - 45 Grad

ppm Wert 1,2-1,4

ORP -600

Spannung 1,3 Volt

Die Membran hat eine lebenslängliche Haltbarkeit.



## 5. Anwendung der Frequenzen

### **ENERGY = YANG ENERGIE:**

immer 3 Minuten früh

### **RECOVERY = YIN ENERGIE:**

immer 6 Minuten über den Tag auch Abends

Reduktion von Qxidantien in der Zelle

### **LUMIVITAE = SONNENERGIE (PHOTOSYNTHESE) :**

2 x Tag und nur tagsüber solange es hell ist für 6 Minuten

Auf die Innenseite des Deckels kann man rohes Obst oder Gemüse legen. Somit erhält es die Energie eines frisch geernteten Gemüses oder frisch gepflücktem Obst.

## 6. Garantie und Rückgabe etc.

Auf der Webseite ganz unten findet ihr das unter „Additional Information“

- Aufträge werden innerhalb von 2 Tagen verschickt und sind per DHL in 1-7 Tagen da
- auf das Gerät gibt es 2 Jahre Garantie auf die Funktion des Gerätes
- es bestehen 21 Tage Rückgaberecht
- Porto und sonstige Gebühren (Übersee oder außereurop. Ausland) werden beim Bestellvorgang (checkout) berechnet (in Deutschland sind es 9 € Porto)